






LAMES PERSIENNES LES ENTRETOISES

COMPTABILITÉ

Compatible uniquement poteau ELYTE.
L'entretoise s'adapte à la feuillure du poteau ELYTE.
Non compatible poteau d'angle ELYTE.
Et non compatible poteau COST.



ENTRETOISES

Par sachet de 24 pcs
Dans chaque sachet, 2 ENTRETOISES
(1 droite et 1 gauche) pour commencer la pose.
22 ENTRETOISES intermédiaires
(11 pour montage droit et 11 pour montage gauche).
Pour aider lors de la pose, toutes les pièces
sont annotées au dos A ou B.
Tous les A dans une feuillure, tous les B, dans l'autre :D
Il n'est pas possible de déconditionner !
1 travée de 1m80 = 1 sachet



POUR LA POSE

Sur une plaque béton, sur un muret, pas de soucis,
Nous commencerons par l'entretoise de départ
Sinon, pour un départ au sol, Romain conseille que le poseur fasse
un plot en béton plus conséquent pour y apposer dessus l'entretoise.
Une autre solution est de commencer par une cale de réglage.
Comme suit :

