



ENTRETIEN VOTRE CLÔTURE COMPOSITE



ENTRETIEN A L'ACHAT

Neuves, vos lames de clôture en bois composite retiennent souvent de la poussière issue de leur production, et notamment de leur ponçage final. Elles présentent donc quelques salissures à l'emballage.

Ainsi, à la première pluie, des tâches peuvent apparaître sur vos lames. Cet effet peut de plus être accentué et plus visible dans les cas suivants.


- **Les lames composites de couleur claire peuvent être plus touchées par ce phénomène que sur des lames sombres.**
- **Si votre clôture a été posée pendant une longue période sans pluie, la poussière extérieure s'accrochera sur vos lames amplifiant le phénomène.**
- **Si vos lames ont été stockées à même le sol pendant la pose.**

Cet effet n'apparaît qu'avec la première pluie et si des tâches apparaissent, elles disparaîtront avec le temps. En effet grâce aux effets du vent et de la pluie, le bois composite a tendance à se patiner avec le temps, procurant à votre clôture un côté plus naturel et authentique, tout en faisant disparaître les premières tâches.

ENTRETIEN PONCTUEL

Votre clôture subissant tout au long de l'année intempéries, agressions extérieures et pollutions, nous vous conseillons de nettoyer annuellement votre clôture au moment du printemps.

ÉPONGE



EAU CLAIRE



CHIFFON

